FRONT SIDE

Características

* Duplo ecrã para frigorífico e congelador.
* Memória de leitura máxima e mínima.
* Indicação de alarme sonoro / luminoso (vermelho).
* Indicação de duração do alarme.
* Leitura em ºC / ºF.
* Indicador de bateria baixa.
* Suporte desdobrável de mesa.
* Fixação magnética.

Especificações

Gama de medição	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Precisão de medição	+-1ºC
Resolução visualizada	0.1º
Limite de alarme pré-determinado	Frigorífico: activação do alarme se a leitura supera os 0-8ºC/32-46.4ºF
	Congelador: activação do alarme se a leitura for superior a -18ºC/-0.4ºF
Act. de leitura no ecrã	10 seg.
Duração relógio de alarme	99 horas y 59 minutos
Bateria	1,5 volts, tipo AAA, 2 pcs.
Comprimento do cabo sonda	1000 mm.
Dimensões do ecrã	135 x 45 x 23 mm.
Acessórios	1,5 volts, tipo AAA, 2 pcs./ 2 Ventosas

Instalação

1.- Abra a tampa do compartimento das baterias.
2.- Introduza as pilhas no compartimento, respeitando a polaridade correcta.
3.- Feche a tampa do compartimento das pilhas.
4.- Seleccione a unidade de temperatura com o botão ºC / ºF situado na parte posterior.
5.- Estenda totalmente os cabos das sondas.
6.- Fixe o termómetro no lugar apropriado fora do frigorífico / congelador.
7.- Limpe as zonas onde se fixarão as sondas no interior do frigorífico / congelador.
8.- Pressione a ventosa ***** firmemente com a sonda marcada contra a zona limpa no interior do frigorífico.
9.- Pressione a ventosa ******* firmemente com a sonda marcada contra a zona limpa no interior do congelador.
10.- Retire a película protectora do ecrã.

Operação

ECRÃ DE TEMPERATURA
No ecrã da esquerda (indicada como T1 e *) aparecerá a temperatura actual no frigorífico e no ecrã da direita (indicada como T2 e ***) aparecerá a temperatura actual do congelador.

MEMÓRIAS DE LEITURA MÁXIMA / MÍNIMA
1.- Prima a tecla **&MAX** para visualizar as leituras máximas/mínimas do frigorífico (indicada como T1 e *).
2.- Prima novamente o botão para visualizar as leituras máxima/mínima do congelador (indicada como T2 e ***).
3.- Prima uma vez mais o botão para regressar ao modo de visualização normal.

APAGAR AS MEMÓRIAS DE LEITURAS MÁXIMAS / MÍNIMAS
1.- Durante a leitura dos valores máximo / mínimo, prima a tecla **C** para eliminar os dados da memória.
2.- Apague as memórias uma vez antes de realizar uma nova leitura dos valores máximo / mínimo.

INDICADOR DE TEMPO DE ALARME
1.- Prima 🔔/💡 para seleccionar os indicadores de alarme luz / aviso sonoro.
2.- Se a leitura estiver fora dos limites preestabelecidos, o valor da leitura e a luz piscarão e o avisador sonoro soará, se estiver seleccionado.
3.- Prima qualquer botão para deter o aviso sonoro. O valor no ecrã e o símbolo continuarão a piscar até que a leitura se situe dentro dos limites preestabelecidos.
4.- Se o período de alarme supera os 30 minutos, o termómetro começará a contar o tempo após os 30 minutos. Os valores e ⚠ piscarão mesmo se a temperatura estiver dentro dos limites de alarme.
5.- Prima ⚠ para seleccionar a leitura. O ecrã da esq. mostrará o valor de medição máxima e o ecrã da dir. mostrará o tempo transcorrido desde os 30 min. do período de alarme.

PARA APAGAR O SINAL DE ALARME
1.- Prima a tecla OFF para desactivar a função de alarme.
2.- Prima ⚠ para seleccionar a leitura com ⚠.
3.- Prima C para apagar o tempo do alarme.

INDICADOR DE BATERIA BAIXA
Se no ecrã aparece o símbolo indicador de bateria baixa, ▭, substitua as baterias por outras novas do mesmo tipo.
NOTA:
1.- Se não utilizar a unidade durante um período de tempo prolongado, retire as baterias da unidade para evitar um eventual derrame do líquido das pilhas.
2.- Se alguma das sondas (* ou ***) não for utilizada, ignore a leitura indicada no ecrã respectivo.

Kenmerken

* Dubbel beeldscherm voor koel- en vrieskast.
* Geheugen voor aflezing van maximum en minimum.
* Alarmaanwijzing geluid / rood licht.
* Aanwijzing duur van het alarm.
* Keuze tussen ºC / ºF.
* Aanwijzing lege batterij.
* Uitklapbare tafelsteun.
* Magnetische bevestiging

Specificaties

Meetbereik	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Meetnauwkeurigheid	+-1ºC
Weergegeven resolutie	0.1º
Vooraf vastgestelde alarmlimiet	Koelkast: aanzetten van alarm indien de aflezing hoger is dan 0-8 ºC/ 32-46.4 ºF
	Vrieskast: van alarm indien de aflezing hoger is dan -18 ºC / -0.4 ºF
Act. aflezing op beeldscherm	10 seg.
Duur alarmklok	99 uren y 59 minuten
Batterij	1,5 Volt, type AAA , 2 pcs.
Lengte kabelsonde	1000 mm.
Afmetingen beeldscherm	135 x 45 x 23 mm.
Toebehoren	1,5 Volt, type AAA , 2 pcs., 2 Kaltesonden

Installatie

1.- Doe het deksel van de batterij open.
2.- Installeer de batterijen met de juiste polariteit.
3.- Doe het deksel van de batterij dicht.
4.- Kies de temperatuureenheid door de knop ºC / ºF aan de achterzijde te verplaatsen.
5.- Leg de kabels van de sonde volledig uit.
6.- Bevestig de thermometer op een aangepaste plaats buiten op de koel- / vrieskast.
7.- Reinig de gewenste zones waar men de sondes in de koel- / vrieskast wilt bevestigen.
8.- Druk de zuignap ***** stevig met de gemarkeerde sonde tegen de gereinigde zone aan de binnenzijde van de koelkast.
9.- Druk de zuignap ******* stevig met de gemarkeerde sonde tegen de gereinigde zone aan de binnenzijde van de vrieskast.
10.- Verwijder de beschermingsfilm van het beeldscherm.

Bediening

BEELDSCHERM VOOR TEMPERATUUR
Het linkse beeldscherm (aangeduid met T1 en *) geeft de huidige temperatuur weer van de koelkast en het rechtse beeldscherm (aangeduid met T2 en ***) geeft de huidige temperatuur van de vrieskast weer.

GEHEUGEN VOOR AFLEZING MAXIMUM EN MINIMUM
1.- Druk op de toets **&MAX** om de maximum / minimum aflezingen van de koelkast te tonen (aangeduid met T1 en *).
2.- Druk opnieuw op de toets om de maximum / minimum aflezingen van de vrieskast te tonen (aangeduid met T2 en ***).
3.- Druk nogmaals op de toets om naar de normale positie terug te keren

UITWISSEN GEHEUGEN VOOR AFLEZING MAXIMUM EN MINIMUM
1.- Indien men tijdens de aflezing van de maximum- / minimumwaarden op de **C**-toets drukt, dan zullen de gegevens van het geheugen worden gewist.
2.- Wis de geheugens vooraleer men de nieuwe maximum- / minimumwaarden gaat aflezen

AANWIJZING DUUR VAN HET ALARM
1.- Druk op 🔔/💡 om de alarmindicaties licht / geluid te kiezen.
2.- Indien de aflezing zich buiten de op voorhand bepaalde limieten bevindt, dan zal de aflezing en het licht beginnen te knipperen en het alarm zal afgaan wanneer dit werd gekozen.
3.- Druk op eenderwelke knop en het alarm zal stoppen, maar de aflezing op het beeldscherm en het symbool zullen blijven knipperen totdat de aflezing zich opnieuw tussen de op voorhand bepaalde limieten bevindt.
4.- Indien de alarmperiode de 30 minuten overschrijdt, dan zal de thermometer na deze 30 minuten de tijd die is verstreken registreren. De waarden en ⚠ zullen knipperen zelfs wanneer de temperatuur zich binnen de alarmlimieten bevindt.
5.- Druk op ⚠ om de aflezing te kiezen. Het linkse beeldscherm zal de maximumwaarde tonen die is gemeten en het rechtse beeldscherm zal de tijd tonen die is verstreken vanaf het ogenblik van de alarmperiode van 30 minuten.

WISSEN VAN HET ALARMSIGNAAL
1.- Druk op de OFF-toets om de alarmfunctie uit te schakelen.
2.- Druk op ⚠ om de aflezing met ⚠ te kiezen.
3.- Druk op C om de alarmtijd uit te wissen

AANWIJZING LEGE BATTERIJ
Indieb het symbool voor lege batterij verschijnt, ▭ , dan moet men de batterijen vervangen door andere door andere van hetzelfde type.

OPMERKING
1.- Wanneer de eenheid gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, dan moet men de batterijen uit de eenheid verwijderen om te vermijden dat die gaan lekken.
2.- Wanneer een van de sondes (* of ***) niet wordt gebruikt, dan moet men geen rekening houden met de aflezing op het beeldscherm.



Lacor

* Min.: 0ºC Max.:70ºC
*** Min.: 0ºC Max.:-40ºC
* MIin.: 32ºF Max.:158ºF
*** MIin.: 32ºF Max.:-40ºF

Pilas Incluidas
Piles Fournis
Mit Batterien
Battery Inclured
Pile Incluse
Pilhas Incluídas
betterijen inbegrepen

Termómetro alarma para nevera / congelador
Thermomètre alarme de réfrigérateur / congélateur
Thermometer, mit Alarm für Kühlschrank / Gefrierfach
Fridge / Freezer alarm thermometer
Termómetro alarme para refrigerador/ congelador



Base magnética
Magnetic base

Lacor Menaje Profesional S.L.
Bº San Juan, s/n - Apdo. 18
20570 Bergara (Gipuzkoa) • Spain
comercial@lacor.es • **www.lacor.es**
Grupo Marcos Larrañaga y Cía.

Este articulo está garantizado durante 24 meses contra defecto de fabricación.
Cet article est garanti pour periode de 24 mois contre tout defaut de fabrication
Deise Artikel 24 Monale gegen alle verarbeitung fehler.
Este item é garantido por 24 meses, se houver algum defeito de fabricação
This item is guaranteed for 24 months if there is any workmanship defect

CERT ISO 9001 CE RoHS Compliant 2002/95/CE

Ref.:62456
8 414271 624568

Características

* Doble pantalla para nevera y congelador.
* Memoria de lectura máxima y mínima.
* Indicación de alarma sonido / luz roja.
* Indicación de duración de alarma.
* Intercambio ºC / ºF.
* Indicador de batería baja.
* Soporte desplegable de sobremesa.
* Fijación magnética.

Especificaciones

Rango de medición	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Precisión de medición	+-1ºC
Resolución mostrada	0.1º
Limite de alarma prefijados	Nevera: puesta en marcha alarma si la lectura supera 0-8ºC/32-46.4ºF
	Congelador: puesta en marcha alarma si la lectura superior a -18ºC/-0.4ºF
Act. de lectura en pantalla	10 seg.
Duración reloj de alarma	99 horas y 59 minutos
Batería	Pila tipo AAA 1,5 volt., 2 pcs.
Longitud cable sonda	1000 mm.
Dimensiones pantalla	135 x 45 x 23 mm.
Accesorios	Pila tipo AAA 1,5 volt., 2 pcs./ 2 Ventosas

Instalación

1.- Abra la tapa de la batería.
2.- Instale las pilas con la polaridad correcta.
3.- Cierre la tapa de la batería.
4.- Seleccione la unidad de temperatura desplazando el botón ºC / ºF en la parte posterior.
5.- Extienda totalmente los cables de las sondas.
6.- Fije el termómetro en lugar apropiado fuera de la nevera / congelador.
7.- Limpie las zonas deseadas donde va a fijar las sondas dentro de la nevera / congelador.
8.- Presione la ventosa ***** firmemente con la sonda marcada contra la zona limpiada en el interior de la nevera.
9.- Presione la ventosa ******* firmemente con la sonda marcada contra la zona limpiada en el interior del congelador.
10.- Elimine el film protector del display.

Operación

PANTALLA DE TEMPERATURA
La pantalla izquierda (indicada como T1 y *) mostrará la temperatura actual en la nevera y la pantalla derecha (indicada como T2 y ***) mostrará la temperatura actual del congelador.

MEMORIAS DE LECTURA MÁXIMA / MÍNIMA
1.- Pulse la tecla **&MAX** para mostrar las lecturas máximas/mínimas de la nevera (indicada como T1 y *).
2.- Pulse nuevamente el botón para mostrar las lecturas máxima/mínima del congelador (indicada como T2 y ***).
3.- Pulse el botón una vez más para volver a la posición normal.

BORRADO DE MEMORIA DE LECTURAS MÁXIMAS / MÍNIMAS
1.- Durante la lectura de los valores máximo / mínimo, pulse la tecla **C** y los datos de memoria serán borrados.
2.- Borre las memorias una vez antes de leer nuevos valores máximo / mínimo.

INDICADOR DE TIEMPO DE ALARMA
1.- Pulse 🔔/💡 para seleccionar los indicadores de alarma luz / zumbador.
2.- Si la lectura esta fuera de los limites prefijados, la lectura y la luz parpadearán y el zumbador sonará si éste estaba seleccionado.
3.- Pulse cualquier botón y el zumbador parará, pero la lectura en pantalla y el símbolo seguirán parpadeando hasta que la lectura se situe dentro de los limites prefijados.
4.- Si el período de alarma supera los 30 minutos, el termómetro comenzará a contar el tiempo tras esos 30 minutos. Los valores y ⚠ parpadearán incluso si la temperatura está dentro de los límites de alarma.
5.- Pulse ⚠ para seleccionar la lectura. La pantalla izq. mostrará el valor de medición máxima y la pantalla derch. mostrará el tiempo desde los 30 min. del período de alarma.

BORRADO DE LA SEÑAL DE ALARMA
1.- Pulse la tecla **OFF** para deshabilitar la función de alarma.
2.- Pulse ⚠ para seleccionar la lectura con ⚠.
3.- Pulse **C** para borrar el tiempo de alarma.

INDICADOR DE BATERIA BAJA
Si aparece el simbolo de batería baja, ▭, reemplace las baterías por unas nuevas del mismo tipo.
NOTA:
1.- Si la unidad no es usada durante un período largo, retire las baterías de la unidad para evitar vertidos de las mismas.
2.- Si alguna de las sondas (* o ***) no se emplea, ignore la lectura mostrada en la pantalla.

BACK SIDE

Caractéristiques

* Affichage dual pour réfrigérateur et congélateur.
* Mémoires de lecture maximum et minimum.
* Indication d'alarme par lumière ou vibreur sonore.
* Indication de durée d'alarme.
* Ichangement d'affichage de température ºC / ºF.
* Indication de batterie faible.
* Enlevez le support de bureau.
* Fixation magnétique.

Spécifications

Portée de mesures	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Précision d'affichage	+-1ºC
résultat d'affichage	0.1º
Limites d'larme préétablies	Réfrigérateur: Alarme allumée si la lecture est activée ou 0-8ºC/32-46.4ºF
	Congélateur: Alarme allumée si la lecture est plus élevée que -18ºC/-0.4ºF
Mise à jour d'affichage de lecture	10 sec.
Compteur de durée d'alarme	99 heures y 59 minutes
Piles	2 Unités de piles 1,5 volt., type AAA.
Longueur de fil de la sonde	1000 mm.
Taille d'affichage	135 x 45 x 23 mm.
Accessoires	2 Unités de piles 1,5 volt., type AAA./ 2 unit. de ventouses

Installation

1.- Ouvrez le couvercle des piles.
2.- Insérez les piles en respectant la polarité.
3.- Fermez le couvercle des piles.
4.- Sélectionnez l'unité de température en appuyant sur le bouton ºC / ºF au revers.
5.- Etendez complètement les fils de la sonde.
6.- Fixez le thermomètre dans un lieu convenable hors du réfrigérateur / congélateur.
7.- Nettoyez les points aù vous souhaitez fixer les sondes à l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur.
8.- Pressez les ventouses avec la sonde marquée fermement contre les points nettoyés à l'intérieur du réfrigérateur.
9.- Pressez les ventouses avec la sonde marquée fermement contre les points nettoyés à l'intérieur du congélateur.
10.- Enlevez le papier de protection de l'affichage.

Fonctionnement

AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE
l'affichage de gauche (indiqué par T1 et *) affichera la température actuelle du réfrigérateur et l'affichage de droite (indiqué par T2 et ***) affichera la température actuelle du congélateur.

MÉMOIRES DE LECTURE MAXIMUM / MINIMUM
1.- Pressez le bouton **&MAX** pour afficher les lectures maximum et minimum du réfrigérateur (indiqué par T1 et *).
2.- Pressez le bouton pour afficher les lectures maximum et minimum du congélateur (indaqué par T2 et ***).
3.- Pressez le bouton encore une fois pour revenir à l'affichage normal.

RESET DE MÉMOIRES DE LECTURE MAXIMUM / MINIMUM
1.- Pendant l'affichage de lecture maximum ou minimum, presser le bouton **C** fixera la mémoire à sa lecture actuelle.
2.- Reset une fois les mémoires, avant de faire les nouvelles lectures maximum et minimum.

INDICATION DE CURÉE D'ALARME
1.- Pressez 🔔/💡 pour sélectionner l'indication d'alarme lumière ou vibreur sonore.
2.- Si la lecture est hors de la limite d'alarme préétablie, la lecture et la lumière clignoteront et le vibreur sonore sonnera, s'il est sélectionné.
3.- Presser n'importe quel bouton fera cesser de sonner le vibreur, mais la lecture d'affichage et la lumière continueront à clignoter, tant que la lecture est dans la limite d'alarme préétablie.
4.- Si la durée d'alarme est de plus de 30 minutes, alors le thermomètre commencera à compter le temps d'alarme après ces 30 minutes. La lecture et ⚠ la lumière arrêteront de clignoter, même si la lecture est dans la limite d'alarme.
5.- Pressez ⚠ pour sélectionner la lecture avec ⚠ . L'affichage de gauche montrera la valeur maximum mesurée et l'affichage de droite montrera le temps restant, après ces 30 minutes de période d'alarme.

EFFACER INDICATION DE DURÉE D'ALARME
1.- Pressez le bouton **OFF** pour invalider la fonction d'alarme.
2.- Pressez ⚠ pour sélectionner la lecture avec ⚠ .
3.- Pressez **C** pour effacer l'heure d'alarme.

INDICATION DE BATTERIE FAIBLE
Si le symbole de batterie faible apparaît, ▭, alors changez les piles avec des piles neuves de même type.
NOTE:
1.- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, alors enlevez les piles pour éviter que les piles se déchargent.
2.- Si l'une des sondes (* ou ***) n'est pas utilisée, alors ne tenez pas compte de la lecture d'affichage mentionnée ci-dessus.

Merkmale

* Duales Display für Kühlschrank und gefrierfach.
* Lesespeicher Höchst-/Mindesttemperatur.
* LED-/Summeralarm.
* Anzeige der Alarmdauer.
* IUmschaltmöglichkeit ºC / ºF.
* IBatteriestandsanzeige.
* Tischaufsteller.
* Magnetaufhänger.

Technische Daten

Messbereich	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Anzeigegenauigkeit	+-1ºC
Displayauflösung	0.1º
Prest für Alarme	Kühlschrank: Alrm bei Temperaturen von mehr als 0-8ºC/32-46.4ºF
	Gefrierfach: Alarm bei Temperaturen von mehr als -18ºC/-0.4ºF
Aktualisieren der Displayanzeige	10 Sekunde.
Alarmdauer-Zähler	99 Studen y 59 Minutes
Batterie	Batterie: 1.5 Volt, Typ: AAA, 2 Stück.
Länge Fadensonde	1000 mm.
Abmessungen Display	135 x 45 x 23 mm.
Zubehör	Batterie: 1.5 Volt, Typ: AAA, 2 Stück./Haftsauger: 2 Stück

Montage

1.- Öffnen Sie das Batteriefach.
2.- Setzen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität.
3.- SchlieBen Sie das Batteriefach.
4.- Wählen Sie die Temperatureinheit mit Hilfe des ºC / ºF Schalters auf der Rückseite.
5.- Ziehen Sie die Fadensonden vollständig heraus.
6.- Bringen Sie das Thermometer an einem geeigneten Ort auBerhalb des Kühlschrankes / Gefrierfachs an.
7.- Reinigen Sie die Stellen, an denen die Sonden im Innern von Kühlschrank und Gefrierfach angebracht werden sollen.
8.- Drücken Sie den Haftsauger mit der entsprechend markierten Sonde fest gegen diese zuvor gereinigte Stelle im Kühlschrank.
9.- Drücken Sie den Haftsauger mit der entsprechend markierten Sonde fest gegen diese zuvor gereinigte Stelle im Gefrierfach.
10.- Entfernen Sie die Schutzfolie des Displays.

Benutzungshinweise

TEMPERATURANZEIGE
Das linke Display (mit der Kennzeichnung T1 und *) zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlschranks, während da rechte Display (mit der Kennzeichnung T2 und ***) die aktuelle Temperatur des Gefrierfachs anzeigt.

LESESPEICHER HÖCHST-/MINDESTTEMPERATUR
1.- Betätigen Sie die Taste **&MAX**, um die Höchst- und Mindesttemperatur des Kühlschrank anzuzeigen (mit der Kennzeichnung T1 und *).
2.- Batätigen Sie die Taste erneut, um die Höchst- und Mindesttemperatur des Gefrierfachs anzuzeigen (mit der Kennzeichnung T2 und ***).
3.- Bei nochmaligem Betätigen der Taste erscheint die normale Displayanzeige.

RESET LESESPEICHER HÖCHST-/MINDESTTEMPERATUR
1.- Während der Anzeige der Höchst- und Mindestwerte, wird der Speicher durch Betätigen der Taste **C** auf die aktuellen Lesewerte zurückgesetzt.
2.- Führen Sie ein Reset der Speicher aus, bevor Sie neue Höchst- oder Mindestwerte erfassen.

ANZEIGE DER ALARMDAUER
1.- Betätigen Sie 🔔/💡 , um LED-Alarm, Summer-Alarm oder beide Alarmanzeigen anzuwählen.
2.- Wenn der Ablesewert des Thermometers auBerhalb der vorgegebenen Alarm-Presetwerte liegt, blinken der Anzeigewert und die LED-Leuchte und der Summer gibt ein akustisches Signal, vorausgesetzt, er wurde zuvor angewählt.
3.- Durch Betätigen einer beliebigen Taste wird der Summer-Alarm abgeschaltet, aber die Displayanzeige und ⚠ blinken weiter, bis der erfasste Wert wiedre innerhalb der vorgegebenen Alarm-Grenzwerte liegt.
4.- Wenn die Alarmdauer 30 Minuten überschreitet, beginnt das Thermometer die Alarmdauer ab siesem Zeitpunkt zu zählen. Die anzeige und ⚠ blinken nicht mehr, selbst wenn der erfasste Wert die Alarm-Grenzwerte überschreitet.
5.- Betätigen Sie ⚠, um die anzeigewerte anzuzeigen. Dabei zeigt das linke Display den gemessenen Höchstwert, das linke Display die Alarmdauer ab den ersten 30 Minuten des Alarms.

LÖSCHEN DER ANZEIGE DER ALARMDAUER
1.- Betätigen Sie die Taste **OFF**, um die Alarmfunktion auszuschalten.
2.- Betätigen Sie ⚠ , um die Anzeige ⚠ anzuwählen.
3.- Betätigen Sie **C**, um die Alarmdauer zu löschen.

BATTERIESTANDSANZEIGE
Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand angezeigt wird, ▭, tauschen Sie bitte die Batterien gegen einen Satz neuer Batterien der gleichen Merkmale us.

ANMERKUNG:
1.- Wenn das Gerät über einem längeren Zeitpunkt nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterien, um zu verhindern, dass es zu einem Elektrolytaustritt kommt.
2.- Wenn eine Sonden (* oder ***) nicht benutzt wird, ist der entsprechenden Displayanzeige keine Beachtung zu schenken.

Features

* Dual display for fridge and freezer.
* Maximum and minimum reading memories.
* Light / buzzer alarm indication.
* Alarm duration indication.
* ºC / ºF exchange.
* Low battery indication.
* Flip out desk stand.
* Magnetic attachment.

Specifications

Measuring range	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Display accuracy	+-1ºC
Display resolution	0.1º
Preset alarm limits	Fridge: Alarm on if reading out or 0-8ºC/32-46.4ºF
	Freezer: Alarm on if reading higher than -18ºC/-0.4ºF
Display reading update	10 sec.
Alarm duration counter	99 hours and 59 minutes
Battery	1,5 volt., type AAA or equivalent x2 pcs.
Probe cord size	1000 mm.
Display size	135 x 45 x 23 mm.
Accessories	1,5 volt., type AAA or equivalent x2 pcs./ 2 suction cup

Installation

1.- pen battery cover.
2.- Install batteries with correct polarity.
3.- Close battery cover.
4.- Select the temperature unit by sliding the ºC / ºF switch on the back.
5.- Fully extend the probe wires.
6.- Attach the thermometer to a suitable place autside the fridge / freezer.
7.- Cleand the desired positions at which the probes will be attached inside the fridge and freezer.
8.- Press the suction cup with the probe marked firmly against the cleaned positions inside the fridge.
9.- Press the suction cup with the probe marked firmly against the cleaned positions inside the freezer.
10.- Peel off display protective sheet.

Operation

TEMPERATURE DISPLAY
The left display (indicated by T1 and *) will show the current temperature of the fridge and the right display (indicated by T2 and ***) will show the current temperature of freezer.

MAXIMUM / MINIMUM READING MEMORIES
1.- Press **&MAX** key to display the maximum and minimum reading of the fridge (indicated by T1 and *).
2.- Press the button again to display the maximum and minimum reading of the freezer (indaicated by T2 and ***).
3.- Press the button once more to return to normal display.

RESET MAXIMUM AND MINIMUM READING MEMORIES
1.- During displaying the maximum or minimum reading, press **C** key will rest the memory to current reading.
2.- Reset the memories once before taking the new maximum and minimum readings.

ALARM DURATION INDICATION
1.- Press 🔔/💡 to select light / buzzer or both alarm indication.
2.- If the reading is out of the preset alarm limit, the reading, ⚠ and the light will be flashing and the buzzer will sound if it is selected.
3.- Press any button will stop the buzzer sounding but the display reading ⚠ and will still be flashing until the reading is within the preset alarm limit.
4.- If the alarm period is over 30 minutes then the thermometer will start to count the alarm time after those 30 min. The reading and ⚠ will stop flashing even if the reading is within the alarm limit.
5.- Press ⚠ to select the reading with. The left display will show the maximum measured value and the right display will show the time last for after those 30 minutes alarm period.

LEAR ALARM DURATION INDICATION
1.- Press **OFF** key to disable alarm function.
2.- Press ⚠ to select the reading with ⚠ .
3.- Press **C** to clear the alarm time.

LOW BATTERY INDICATION
If the low battery symbol, ▭ , appears the replace the batteries with the same type new batteries.
NOTE:
1.- If the unit is not use for a long period of time then remove batteries from the unit to avoid battery leakage.
2.- If any one of the probes (* or ***) is not in use then ignore the related display reading.

Caratteristiche

* Doppio schermo per frigorifero e congelatore.
* Memoria lettura massima e minima.
* Indicazione allarme suono/luce rossa.
* Indicazione durata allarme.
* Cambio ºC/ºF.
* Indicatore batteria bassa.
* Supporto pieghevole postprandiale.
* Fissaggio magnetico.

Specifiche

Intervallo di misurazione	-40 - 70ºC / -40 - 158ºF
Precisione di misurazione	+-1ºC
Risoluzione mostrata	0.1º
Limiti di allarme prefissati	Frigorifero: attivazione allarme se la lettura supera 0-8ºC/32-46.4ºF
	Congelatore: avvio allarme se la lettura superiore a, -18ºC/-0.4ºF
Att. lettura su schermo	10 seg.
Durata orologio allarme	99 ore y 59 minuti
Batteria	IP 651,5 volt, tipo AAA
Lunghezza cavo sonda	1000 mm.
Dimensioni schermo	135 x 45 x 23 mm.
Accessori	IP 651,5 volt, tipo AAA/ 2 Ventosas

Installazione

1.- Aprire il coperchio della batteria.
2.- Installare le pile con la polarità corretta.
3.- Chiudere il coperchio della batteria.
4.- Selezionare l'unità di temperatura spostando il pulsante ºC/ºF nella parte posteriore.
5.- Estendere totalmente i cavi delle sonde.
6.- Fissare il termometro in un luogo appropriato fuori dal frigorifero/congelatore.
7.- Pulire le zone desiderate nelle quali saranno fissate le sonde all'interno del frigorifero/congelatore.
8.- Premere la ventosa * con fermezza con l'apposita sonda contro la zona pulita all'interno del frigorifero.
9.- Premere la ventosa con fermezza con l'apposita sonda contro la zona pulita all'interno del congelatore.
10.- Eliminare la pellicola protettiva del display.

Funzionamento

SCHERMO TEMPERATURA
Lo schermo sinistro (indicato come T1 e *) visualizzerà la temperatura attuale nel frigorifero, e lo schermo destro (indicato come T2 e ***) visualizzerà la temperatura attuale del congelatore.

MEMORIE DI LETTURA MASSIMA/MINIMA
1.- Premere il tasto **&MAX** per visualizzare le letture massime/minime del frigorifero (indicato come T1 e *).
2.- Premere nuovamente il pulsante per mostrare le letture massime/minime del congelatore (indicato come T2 e ***).
3.- Premere il pulsante nuovamente per tornare alla posizione normale.

CANCELLAZIONE MEMORIA LETTURE MASSIME/MINIME
1.- Durante la lettura dei valori massimo/minimo, premere il tasto C e i dati a memoria saranno cancellati.
2.- Cancellare le memorie una volta prima di leggere nuovi valori massimo/minimo.

INDICATORE TEMPO ALLARME
1.- Premere 🔔/💡 per selezionare gli indicatori di allarme luce/cicalino.
2.- Se la lettura si trova oltre i limiti prefissati, la lettura e la luce lampeggeranno e il cicalino suonerà se era stato selezionato.
3.- Premere qualsiasi pulsante e il cicalino si fermerà, ma la lettura su schermo e il simbolo continueranno a lampeggiare finché la lettura rientrerà nei limiti prefissati.
4.- Se il periodo di allarme supera il 30 minuti, il termometro inizierà a contare il tempo dopo i 30 minuti. I valori e ⚠ lampeggeranno anche se la temperatura si trova entro i limiti di allarme.
5.- Premere ⚠ per selezionare la lettura. Lo schermo sin. mostrerà il valore di misurazione massima e lo schermo destro visualizzerà il tempo dal 30 min. del periodo di allarme

CANCELLAZIONE SEGNALE DI ALLARME
1.- Premere il tasto **OFF** per disabilitare la funzione di allarme.
2.- Premere ⚠ per selezionare la lettura con ⚠ .
3.- Premere C per cancellare il tempo di allarme.

INDICATORE BATTERIA BASSA
Se appare il simbolo relativo alla batteria bassa, ▭ , sostituire le batterie con altre nuove dello stesso tipo.
NOTA:
1.- Se l'unità non è utilizzata per un periodo lungo, ritirare le batterie dell'unità per evitare versamenti delle stesse.
2.- Se qualcuna delle sonde (* o ***) non si utilizza, ignorare la lettura visualizzata sullo schermo.